

Monteringsanvisning för uppreglat träbjälklag

1. Vibrafoam®/Vibradyn® levereras som lister eller plattor med Vibisols montagelim.
2. Punktlimma plattorna/listerna på bjälklaget med c/c-mått 600 mm om inget annat anges.
3. Förtätning sker vid anslutning till vägg med avstånd c/c 300 mm, samt förtätning under trösklar. Vid ytterhörn, om plattor monteras, läggs 2 st plattor på vardera sida hörn vilket förebygger ett sviktande golv.
4. Vid ökad last, så som montering av fast inredning som köksbänkar och vitvaror förstärks bjälklaget med kortlingar. Plattor/listor monteras med c/c 300 mm på bjälklaget.
5. Golvspånskivorna läggs flytande på plattor/listor. Använd inte spik eller skruv vid montering av golvspånskivorna.
6. Lagg 1-3 lager golvgips enligt leverantören eller föreskriven anvisning. Limma och skruva ihop golvgips och golvspån, utan att skruva igenom golvspånskivan.
7. Det flytande golvet ska ligga helt fritt från samtliga väggar med en luftspalt på minst 5 mm för att minimera risken till flanktransmission (ljusbrygga mellan golv och vägg).
8. Parkett eller laminat monteras med stegljudsmatta typ lumpapp. För ett betydligt reducerat trum ljud, dvs ljudet golvbeläggningen avger i det egna rummet rekommenderar vi våra stegljudsmattor insulParq 2+, insulSound Ultra+ och Damtec Standard PUR.
9. Golvsockeln bör inte ligga direkt ansluten mot golvbeläggningen. Detta görs enklast genom att montera en EPDM-list med självhäftande tejp på golvsockelns undersida.
10. Stegljudet har med denna montering bara en väg att gå, och det är genom plattorna/-listerna.



Checklista:

- Plattornas c/c-mått längs vägg och i öppningar är max 300 mm. Plattornas c/c-mått på bjälklag är max 600 mm eller enligt särskild anvisning.
- Listerna är monterade längs väggar och i öppningar och på bjälklaget med max c/c-mått 600 mm.
- Endast lim används för att fästa plattorna/listerna mot bjälklag.
- Ingen spik eller skruv får används mellan golvspån och bjälklag, eller för montering av Vibrafoam®/Vibradyn® plattorna.
- Parkett eller laminat monteras på lumpapp eller mattor med trumljuddämpning enligt monteringsanvisning.
- Luftspalt längs alla väggar 5 mm.
- Golvsockel är monterad med en EPDM-list.



Utgåva april 2021

VIBISOL